MN81394-1

充電式ミニスピーカー
Model SPA02 series

取扱説明書
ー保証書付ー

このたびは、アイネ製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
また、正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上の注意」をご覧ください。製品に対する不明な点は「お客様窓口」にお問い合わせください。

同梱品



●本体



●充電用USBケーブル
USB A ー micro B
（60cm）



●ステレオミニケーブル
（60cm）

●取扱説明書（本紙）

特 長

●AUX（外部入力）再生
音楽プレーヤーやPC、ゲーム機などを外部入力端子で接続することができます。

●MP3プレーヤー
microSDカードに保存したMP3、WMA音楽ファイルを再生できます。

●充電式バッテリー内蔵
リチウムポリマーバッテリーを内蔵していますので、電源の無い場所でも使用できます。

●パッシブラジエーター搭載
小さいボディなのに重低音を強調した迫力サウンドを実現。

仕 様

品名	充電式ミニスピーカー
品番	SPA02
最大出力	3W（モノラル）
再生周波数帯域	90〜20,000Hz
入力端子	microSD、∅3.5mmステレオミニジャック
電源電圧	DC5V（USB micro B）
音楽再生対応ファイル形式	MP3、WMA
microSDカード	32GBまで（microSD、microSDHC）フォーマット形式：FAT16、FAT32
連続再生時間	約6時間
バッテリー充電時間	約2時間
外形寸法	∅62mm x 高さ70mm
使用温度範囲	0℃〜35℃
質量	約140g（本体のみ）

安全上の注意

絵表示について　この「安全上の注意」「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになるかたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告		この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意		この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	⚠	△記号は注意（注意・警告・危険を含む）を促す内容があるものを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は危険・警告・注意）が描かれています。
		⃠記号は禁止の行為である事を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
		●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。）が描かれています。

⚠警告

●ぐらついた台の上や、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

●定格の電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

●本製品をあけたり、改造したりしないでください。また、本製品の内部には触れないでください。火災・感電の原因となります。（分解禁止）

●万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐ使用を中止し、お買い上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。

●万一、異物が本製品の内部に入った場合は、まず、使用を中止し、お買い上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

●本製品に水が入ったり、本製品がぬれたりしないようにご注意ください。風呂場で使用したり、本製品のそばに薬品や水などの入った花瓶、容器を置いたりしないでください。水や薬品が中に入った場合、火災・感電の原因となります。また、雨天、降雨中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。ペットなどの生物が本製品の上に乗らないようにご注意ください。排泄物や体毛が中に入った場合、火災・感電の原因となります。

●本製品を火の中に入れないでください。発火・破裂・液漏れの原因となります。

●車の中で使用しないでください。スピーカー本体がブレーキペダルの下などに落下して、運転の妨げになり、事故の原因となることがあります。

●本製品から漏れ出た液が目に入った時はきれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けてください。目に障害を与えるおそれがあります。

●接続ケーブルは、必ず付属品をご使用ください。付属品以外のケーブルをご使用になると、端子の極性が異なることがあり、発煙や発火のおそれがあります。

⚠注意

●湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たるような場所（調理台や加湿器のそば）に置かないでください。また、振動のある場所に置かないでください。故障や火災・感電の原因となることがあります。

●直射日光の当たる所、温室やサンルームなどの温度や湿度が高いところに置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

●本製品には乗らないでください。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。

●お手入れの際には、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使わないでください。塗装がはげたり、変質することがあります。お手入れは、柔らかい布で軽く拭き取ってください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようご注意ください。

使用上の注意

●長期間使用しないと充電池が劣化しますので、完全放電させないように、6ヶ月に一度は充電してください。

●メモリーカード内のデータおよびパソコン（ハードディスク等）内のデータは、必ず他のメディアにバックアップしてください。とくに、修理や再現ができない重要なデータは、更新前・更新後と、常に二重のバックアップを作成することをお勧めします。以下のような場合などに、データが消失・破損するおそれがあります。
・使用方法を誤ったとき
・製品が故障したときや修理をおこなうとき
・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
・パソコンの電源をOFFにした直後に電源をONにしたとき
・地震、台風などの天災による被害を受けたとき
その他の場合など、バックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

各部の名称



※内蔵されいている
スピーカーは一個です。
ステレオではありません。

※曲送り/ 曲戻し機能は
microSDカード再生モード時のみ使用できます。

ご使用方法

外部スピーカーとして使用する【AUX（外部入力）再生モード】

①付属の「ステレオミニケーブル」で本製品とPC、音楽プレーヤー、スマートフォンなどを接続します。
②「インジケーターランプ」が青色にゆるやかに点滅します。
③接続先機器を操作して、音楽を再生します。

音量を上げる：「ファンクションボタン」を V+ 方向に長押します。
音量を下げる：「ファンクションボタン」を V− 方向に長押します。
ミュートする：「ファンクションボタン」の ▶|| を押します。もう一度押すとミュートが解除されます。

※曲の一時停止はできません。
※適切な音量にならないときは、接続機器の音量調整もおこなってください。

音楽プレーヤーとして使用する【microSDカード再生モード】

①MP3、WMA音楽ファイルが保存されたmicroSDカードを「microSDスロット」に挿入します。
②「インジケーターランプ」が青の点滅状態になり、音楽が再生されます。

音量を上げる：「ファンクションボタン」を V+ 方向に長押します。
音量を下げる：「ファンクションボタン」を V− 方向に長押します。
曲を送る：「ファンクションボタン」を ▶| 方向に短く押します。
曲を戻す：「ファンクションボタン」を |◀ 方向に短く押します。
一時停止する：「ファンクションボタン」の ▶|| を押します。もう一度押すと音楽を再生します。



●microSDメモリーカードの抜き差しは、本製品の「電源スイッチ」がOFFのときにおこなってください。データが破損・消失することがあります。
●microSDメモリーカードは電極面を下向きにして挿入してください。正しい向きでないと挿入できませんのでご注意ください。
●本製品を使用したことによって生じた、他の機器の動作不良やデータ損失などの障害については、弊社は一切の責任を負いかねます。

充電する

①付属の「充電用USBケーブル」で本製品をPCのUSBポートに接続します。
充電中は、本製品の「インジケーターランプ」が赤色に点灯します。充電が終了すると消灯します。
フル充電時間・・・・・・約2時間

※充電はUSB DC5V 1A以上の出力機器（充電器、モバイルバッテリーなど）でも充電できます。
※充電中でも「AUX（外部入力）再生モード」、「microSDカード再生モード」として使用できます。

●内蔵バッテリーは交換できません。

小型充電式電池のリサイクルについて

本製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されているため一般のゴミとして廃棄することができません。本製品が不要になりましたら、梱包のうえ、宅配便の配達記録が残る方法にて、下記「INE リサイクル受付窓口」までご送付ください。弊社が責任を持ってリサイクルいたします。

Li-ion00

■ご送付先住所
〒335-0001　埼玉県蕨市北町 4-7-4
日本アンテナ INE リサイクル受付窓口　宛

■送付時のご注意
●配送料はお客様のご負担となります。着払いでご送付いただいても受領いたしかねます。●本製品以外は回収対象外です。●回収対象外品が混入していた場合は、お客様のご負担にてご返送させていただきます。●回収品のお引き渡し（宅配業者が回収品を受領したとき、または郵便物として集荷されたときを含みます）により、回収品の所有権は弊社に移転するものとします。また、回収品のお引き渡し後における回収中止、回収品の返却には応じられません。

トラブルシューティング

電源が入らない。 すぐに電源が切れる。	●充電は十分にされていますか。 購入時の充電池はフル充電されていません。充電をおこなってから、ご使用ください。 ●長時間充電を行わないと、過放電により充電池が劣化する可能性があります。
充電できない。	●付属の充電用USBケーブルが正しく接続されていますか。 ●お使いのUSBポートから5Vで出力されていますか。 ●お使いのPCで接続しているUSBポートは正常に動作していますか？
microSDカードが再生しない。	●電源が入っていますか。 ●スピーカーの音量が最小になっていませんか。 ●microSDカード内の音楽データは再生可能なファイルですか。 本製品で再生可能なファイル形式はMP3、WMAのみです。
音が小さい。	●音量が小さく感じる場合は、スピーカー本体のボリュームの他に接続先機器側のボリュームも徐々に上げてご調整下さい。

保証書

型番	SPA02	製造番号	
お客様	お名前		
	ご住所 〒　　－		
	お電話番号　　（　　）		
お買い上げ日 年　月　日		取扱販売店名・住所・電話番号	
保証期間（お買上げ日より） 本体6ヶ月 （但し消耗品は除く）			

見本

この保証書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。なお弊社支店・営業所・出張所は弊社ホームページをご覧ください。

〈無料修理規定〉
1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせて頂きます。
①無料修理をご依頼される場合は、商品に本書を添えてお買い上げの販売店にお申し付けください。
②修理対象品を直接当社支店・営業所・出張所まで送付された場合の送料はお客様負担とさせて頂きます。また、出張修理をおこなった場合、出張料はお客様負担とさせて頂きます。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理とさせて頂きます。
①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
②お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
③火災、爆発事故、落雷、地震、噴火、水害、津波など天変地異または戦争、暴動など破壊行為による故障および損傷。
④海岸付近、温泉地などの地域における公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）など腐食性の空気環境に起因する故障および損傷。
⑤ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する故障および損傷。
⑥異常電圧、電気の供給トラブルなどに起因する故障および損傷。
⑦用途以外で使用した場合の故障および損傷。
⑧塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。
⑨消耗部品の消耗に起因する故障および損傷。
⑩日本国内以外で使用された場合の故障および損傷。
⑪本書のご提示がない場合。
⑫本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
3. ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合は、最寄りの弊社支店・営業所・出張所にご連絡ください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This Warranty is valid only in Japan)
5. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または最寄りの弊社支店・営業所・出張所にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については最寄りの弊社支店・営業所・出張所にお問い合わせください。

修理メモ

●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。
●記載されている会社名及び商品名は各社の商標及び登録商標です。本書の文中では ™、®および ©マークを表示しておりません。

お客様窓口	☎ (048) 447-1076	ご利用時間 9:00〜12:00 13:00〜17:30（土・日・祝祭日・弊社休業日を除く）

One　INE（アイネ）は日本アンテナ株式会社が販売するネットワーク関連機器のブランドネームです。

日本アンテナ株式会社
本社 〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8
ホームページアドレス
http://www.nippon-antenna.co.jp/